



# 高压清洗机

High pressure cleaning machine

## 机器使用注意事项

Precautions for use of the machine

- 1、使用电线式高压清洗机时，首先要确保墙上电源线路不低于1.5平方的线，如需外接排插线：4平方线不能超过50米，并注意用电安全，使用品牌电线。外接排插线不能缠绕在机器上。建议使用桶接水并配拖车使用，不直接使用水管接水。
- 2、使用机器时，手放掉枪把后必须马上关掉启动开关，及时泄压，不能手放掉枪把后长时间不关停机开关，需再次启动再打开开关。
- 3、机油定期更换：（普通摩托车机油），新机使用20个小时清洗更换后期每用100个小时更换，机油不得低于红色标记处，这样对延长机器的使用寿命非常重要。
- 4、（纯电动三轮高压清洗机）免维护电池使用寿命：循环次数 $\leq 500$ 次，严禁使用非原装配的充电器，严禁未充满电使用机器，每次充电时间需在8-10小时以上，电池电量表显示为绿灯，满格，方可使用机器，严禁在机器没充满电及机器还有电时随意去充电再使用，违规充电，造成电池鼓包，损坏电池，引发安全事，故我司（卖方）将不负任何保修责任。
- 5、在使用三轮电动高压清洗机时，也要时常检查三轮车刹车的使用情况，因本身装水太重，禁止快速行进，以免造成意外。机器使用完毕存放在室内通风干燥处。



深圳洁臣士清洁系统有限公司

公司热线：400-668-7288

王经理：15889617246